


Montáž olejového filtru



1. Demontáž

- Při výměně oleje vždy použijte nový filtr.
- Olej vypouštějte tehdy, když je motor zahřátý na provozní teplotu. Dojde tak k vyplavení nečistot a olejová vana se plně vyprázdní.
- Uvolněte filtr pomocí odpovídajícího nářadí.

- Ochraňte ostatní soustrojí motoru před odtékajícím olejem (dynamo, řemenový pohon atd.).
- Odstraňte staré těsnění a zlikvidujte ho šetrně k životnímu prostředí.
- Použitý olej a olejový filtr zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí.



2. Kontrola

- Porovnejte starý a nový filtr.
- Zkontrolujte přírubu filtru: Staré těsnění a zbytky těsnění je nutné odstranit bezzbytku.
- Sedimenty s obsahem vody na víku plnicího otvoru oleje ukazují na zvýšený obsah kondenzátu v oleji - například z důvodu častého ježdění po krátkých trasách.

- Rozložený nebo zkřehlý filtrační papír ukazuje na překročení intervalu pro výměnu oleje nebo na příliš vysoké teploty.
- Nařouknutý nebo prasklý filtr ukazuje na zaseknutý regulační ventil tlaku oleje. (ventil blokuje usazeniny - to vede ke vzniku vysokého tlaku v olejovém okruhu.)
- Proti zuhelnatění a tvorbě jiných usazenin pomáhá vypláchnutí olejem.



3. Montáž

- Používejte pouze nová těsnění.
- Dbejte na správné usazení! Těsnění nesmí být instalováno obráceně.
- Abyste zabránili poškození, potřete těsnění čerstvým motorovým olejem.
- U filtračních vložek typu OX působí rouno koncové desky jako těsnění. Při montáži je potřeba vyvinout trochu vyšší sílu.
- Koncovou desku také navlhčete čerstvým motorovým olejem.
- Jestliže je to možné: Naplňte olejový filtr před jeho instalací čerstvým olejem.
- Dodržte uvedený směr montáže! (označení TOP)

- Filtr utáhněte dle návodu.
- Důležité! Uvolňovací nástroj (OCS) nesmí být používán k dotahování šroubovacích filtrů (OC). Jinak by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy. Tyto filtry dotahujte pouze ručně resp. uvedeným točivým momentem.
- Dolijte motorový olej - dbejte údajů poskytnutých výrobcem!
- Nastartujte motor a nechte jej krátce běžet.
- Nakonec zkontrolujte hladinu oleje a příp. ho doplňte.

mahle-aftermarket.com